Utronix Sensor de presença de embutir

Sensor de presença para uso interno (não é a prova d'água). Utilizar embutido em caixa padrão 4x2 (tomada/interruptor).

Para ajustar a sensibilidade e tempo de acionamento ao

detectar movimento, ajustar conforme abaixo:

Por padrão vai ajustado para apenas noite, acionamento 45s



